

Manual de Operaciones de la Cerradura Electrónica ESL10

Su cerradura electrónica AMSEC ESL10 tiene ya una combinación, dada automáticamente al ser fabricada:

C-1-2-3-4-5-6-#

Para abrir la cerradura, simplemente presione la tecla "C" para empezar en blanco y empezar el sistema. Ahora ingrese la combinación, un número por vez, y termine ingresando la tecla "#". Si la combinación es ingresada correctamente, la cerradura se abrirá por un periodo de tres (3) segundos. Durante este periodo de 3 segundos, mueva la manija de la caja fuerte hacia la posición de "abierto" y abra la puerta.

Unas cuantas cosas que recordar:

- Con cada ingreso en el teclado, una lamparilla roja se encenderá y un sonido se emitirá.
- Si 4 (cuatro) combinaciones incorrectas son ingresadas, la cerradura entrará en modo de "Cerrado por Penalidad" por un periodo de 15 minutos para prevenir mas atentados en manipular el ingreso a la caja fuerte. La lamparilla roja brillará intermitentemente cada 5 segundos durante este periodo. Si presiona cualquier tecla durante este periodo la lamparilla roja brillará intermitentemente más rapido y con un sonido, indicándole que la caja está en modo de "Cerrado por Penalidad."
- Antes de ingresar la combinación, asegúrese de que la manija de la caja fuerte esté en la posición de "Cerrado" para permitir que la cerradura electrónica se abra con facilidad.
- Si la cerradura se comporta de forma extraña o no abre, reemplace las baterías con buenas baterías *nuevas*, alcalinas y de 9 voltios. Para reemplazar las baterías, simplemente voltee la base del teclado en el sentido contrario al de las manillas del reloj hasta que pare y jale suavemente. Quite las baterías viejas y ponga las nuevas. Posiciónelas en el espacio al fondo de la base, cerciorándose de que los cables no esten aplastados. Debe reemplazar sus baterías una vez por año para prevenir daños de corrosión que ocasionan los usuales derrames en las baterías viejas.
- Durante su ingreso de la combinación, si hace un error, presione la tecla "C" para borrar el ingreso equivocado y empezar de nuevo.
- La Cerradura Electrónica ESL10 usa una *combinación fija de 6 (seis) dígitos solamente*.
- Use solamente sus dedos para ingresar su combinación. Usar articulos puntiagudos pueden resultar en daños no cubiertos por la garantía.
- Si en un debido momento durante el abrir o el cambiar su combinación, la cerradura es dejada por su cuenta por mas de 10 (diez) segundos, la unidad regresará a su estado inicial, como cuando recién se le prende. Si esto ocurre durante un cambio de combinación, la combinación antigua seguirá vigente.
- Durante todo momento durante el abrir o el cambiar su combinación, los 5 primeros dígitos de su combinación son ingresados en la memoria de la cerradura. El sexto dígito será la última tecla numérica presionada justo antes de ingresar la tecla "#." Por ejemplo, si usted presiona **C-1-2-3-4-5-7-4-5-2-7-6-#** el programa reconocerá solamente la secuencia **C-1-2-3-4-5-6-#**. La última tecla numérica ingresada solo será activada hasta que la tecla "#" sea ingresada para indicarle al sistema que esta última tecla es *efectivamente* la última tecla necesaria para la combinación. Este es un ingenioso sistema de seguridad diseñado para confundir a una persona no-autorizada que pueda estar tratando de observarle y memorizar su combinación.

Instrucciones Para Cambiar Su Combinación En la Cerradura Electrónica ESL10

Usted puede cambiar su combinación cuantas veces desee y cuando lo desee. Una vez que su caja fuerte este instalada, usted debe cambiar la combinación que viene automaticamente al ser fabricada (1-2-3-4-5-6) para mayor seguridad.

AVISO: Cambios de combinación deben ser siempre hechos con la puerta ABIERTA.

El ingreso de una nueva combinación es hecho ingresando el código de "Cambiar Combinación," seguido por el ingreso de la combinación antigua para validar el cambio en sí y seguido despues por el DOBLE ingreso de la nueva combinación para evitar errores. Para cambiar la combinación seguir los siguientes pasos:

- Presione la tecla "C" y luego presione la tecla "#". Este es el codigo que inicia la rutina del cambiar una combinación. La unidad responde con un sonido corto y como un gorgojeo (llamado tambien "el tono de la combinación correcta") y la lamparilla roja brillará intermitentemente al ritmo del tono.
- Ahora ingrese la combinación antigua de 6 dígitos. La tecla "C" puede ser usada para corregir error en cualquier momento. Termine el ingreso con la tecla "#".
 - Si la combinación antigua ingresada corresponde a la combinación actual en la memoria del sistema, otro tono de combinación correcta será emitido. Proceda a paso "c."
 - Si la combinación antigua es ingresada incorrectamente, la unidad responde con 4 sonidos cortos (llamado tambien "el tono de la combinación incorrecta") y regresa a su modo inicial. La rutina del cambio de combinación se interrumpe por si sola y la combinación antigua sigue vigente. Esto cuenta como uno de los 4 ingresos incorrectos para que la cerradura entre en modo de "Cerradura por Penalidad."
- Ahora ingrese la nueva combinación de 6 dígitos, seguido por la tecla "#". Al igual que antes, la tecla "C" puede ser usada para corregir errores en cualquier momento.
 - Si la combinación ingresada es de 6 dígitos, un sonido de combinación correcta será emitido. Proceda al paso "d."
 - Si la combinación ingresada no es 6 dígitos, la unidad respponderá con 4 sonidos cortos (sonido de combinación incorrecta) y regresa a su modo inicial. La rutina del cambio de combinación se interrumpe por si sola y la combinación antigua sigue vigente.
- Ahora ingrese nuevamente la nueva combinación de 6 dígitos (como verificación) seguido por la tecla "#." Al igual que antes, la tecla "C" puede ser usada para corregir errores en cualquier momento.
 - Si la combinación ingresada corresponde en el primer pase, un tono de combinación correcta largo será emitido. La nueva combinación reemplaza la combinación antigua permanentemente en la memoria y la unidad regresará a su modo inicial. Proceda al paso "e."
 - Si la combinación ingresada no corresponde en el primer pase, la unidad responderá con el sonido de combinación incorrecta y y regresará a su modo inicial. La rutina del cambio de combinación se interrumpirá por si sola y la combinación antigua seguirá vigente.
- Pruebe su Nueva Combinación VARIAS VECES antes de cerrar la caja fuerte.**